







取り付け可能な蛇口

不可能な蛇口

取 付 で き る 蛇 口	泡沫水栓<内ネジ>	泡沫水栓<外ネジ>
	内ネジ径 23mm 内ネジ径 24mm  先端の泡沫キャップが内ネジ	外ネジ径 22mm ストレート部分 7mm 以上  先端の泡沫キャップが外ネジ
取 付 で き な い 蛇 口	先端のふくらんだ丸パイプ	先端がストレートの丸パイプ
	 ストレート部分 14mm 以上 ストレート部分 14mm 以上 (16mm, 17.5mm, 19mm)	 ストレート部分 14mm 以上 直径 23mm 未満
取 付 で き な い 蛇 口	 ストレート部分 14mm 未満 直径 23mm 以上 シャワー蛇口	 蛇口の先端が角型 またはだ円のもの センサー付き蛇口 泡沫金具が外れない蛇口
	(例) 洗面台に使われているもの	

※蛇口先端がプラスチック製のものは取り付け部分から水もれする場合があります。

※取付については販売店にご相談ください。